



# Så här monterar du din nya frigolitskylt!

1. Packa upp loggan/skylten och monteringsmallen försiktigt. Placera den med fronten nedåt på ett mjukt underlag t ex bubbelplast.
2. Dra bort skyddstejpen som är monterad på baksidan av loggan/skylten.
3. Lyft bort monteringsmallen från bokstäverna.
4. Mät ut loggans placering på väggen och fäst upp monteringsmallen tillfälligt med ett par bitar maskeringstejp. Kontrollera att mallen sitter vågrätt med hjälp av vattenpass.
5. I de fall Loggan/skylten är stor/tjock kan det vara idé att använda några spikar för att få en bra uppfästning och styrning. Använd trådspik/dyckert där skallen knipsats av. Var noga med att spiken inte är längre än logotypen är tjock.
6. Applicera monteringslim på baksidan av första bokstaven.  
Vid permanent montering lägg hela limsträngar.

*Använd cellplastlim -du hittar det i vanlig byggvaruhandel!*

Vid montering utomhus är det viktigt att du inte skapar "regnfällor" av limsträngarna utan lämnar en öppning längst ner där vatten kan passera.

Om loggan/skylten skall monteras tillfälligt t ex på en mäsas, applicera små "limduttar" nära loggan/skyltens hörn. Efter användning kan loggan/skylten oftast då monteras ned utan att skadas genom att skära bort "limduttarna med en liten tunn brytbladskniv med väl utskjutet blad. Loggan/skylten placeras därefter tillbaka i sin monteringsmall som även blir ett transport- och förvaringsskydd.

7. Placera bokstaven/loggan på sin plats i monteringsmallen.
8. Tryck fast bokstaven mot väggen med ett lätt tryck. **OBS! Använd handflatan -EJ tummarna.** (Punktbelastning ger tryckmärken i ytan).
9. När den första monteringsmallen När den första monteringsmallen med tillhörande bokstäver är färdigmonterad monterar du upp nästa monteringsmall (iförekommande fall) och slutför arbetet enligt ovanstående.
10. När limmet härdat, lyft bort monteringsmallen med försiktighet.  
**Bänd inte mot bokstäverna**

## KLART!